


ーピアノの固定ー



制御装置側(フローリング)

入力波レベル	家具の状態
75%	壁側の金具接続部に破損あり
98%	壁側の金具接続部に破損あり

ピアノの背板に、プレートを直接ビス止め、壁とピアノの間に固定用金具を取り付ける。また、揺れている最中にピアノが壁に当たらないように、同じくピアノの背板部分に壁に先に当たるように緩衝用金具を取り付けた(写真参照)。

この状態で揺ると、緩衝用金具のためピアノには破損は見られなかったが、壁側の金具接続部や緩衝用金具が壁に当たる部分では大きな破損が見られた。

