



—洗濯機 + 乾燥機の固定—



駆動装置側(カーペット)

入力波レベル	家具の状態
50%	(情報なし)
75%	(情報なし)

1槽式の洗濯機+乾燥機を置くための台+乾燥機の3つを用いて加振を行った。



駆動装置側(カーペット)

入力波レベル	家具の状態
50%	(情報なし)
75%	(情報なし)

1槽式の洗濯機+乾燥機を置くための台+乾燥機の3つを、それぞれ壁に固定した。

固定方法は、まず洗濯機および乾燥機は、家具に粘着テープでマジックテープを付け、壁に取り付けたマジックテープ付のベルトとそれぞれつなげて固定した。

また乾燥機用の台は、洗濯機の裏側でプレート式金具によって固定した。

